

Pelle

MANUAL DE APLICAÇÃO

Linha Premium Policarbonato PC

Preparação, corte, aplicação e manutenção dos revestimentos Pelle em policarbonato.

LEIA ANTES DE INICIAR

A instalação deve ser executada por profissional qualificado. Confira a base, a paginação, os cortes, a cola indicada e o sentido das placas antes da aplicação.

VERSÃO DIGITAL PARA ESPECIFICAÇÃO, OBRA E PÓS-OBRA

01 • ANTES DE COMEÇAR

Confira o produto e prepare a obra

Este manual apresenta as orientações para aplicação da Linha Premium em policarbonato PC. Antes de cortar ou colar, confirme as condições da base, os materiais e a sequência de instalação.

USO INDICADO

Áreas internas, ambientes secos ou molhados e áreas externas não cobertas.

NÃO UTILIZE

O produto não pode ser aplicado com PU 40.

Proteção da placa

Mantenha a película protetora liner durante o corte e a aplicação. Retire-a somente depois que a instalação estiver totalmente concluída.

02 • PREPARAÇÃO

Ferramentas necessárias

- **Lápis** para marcação dos cortes.
- **Régua de alumínio** para marcação precisa.
- **Trena** para medições.
- **Fita crepe de 2 cm** para proteger a linha de corte.
- **Cavaletes ou mesa plana** para apoio das placas.
- **Serra circular elétrica** com disco fino adequado para madeira, alumínio ou ferro.
- **Serra copo** para tomadas, interruptores e registros.
- **Desempenadeira dentada de 2 mm a 3 mm** e desempenadeira de borracha.

03 • MATERIAIS

Escolha a cola correta

Utilize **cola específica para piso vinílico compatível com policarbonato**. A cola deve ser aplicada na parede, nunca no verso da placa.

MARCAS RECOMENDADAS

MAPEI, Globalfix, Ceramfix e Quartzolit.

ÁREAS SECAS

Exemplo informado: **Ultrabond Eco 4 LVT da MAPEI**.

ÁREAS MOLHADAS

Exemplo informado: **Ultrabond Eco 4 LVT Wall da MAPEI**.

04 • PREPARAÇÃO DA PAREDE

Prepare a base corretamente

01

RESPEITE A CURA

Concreto: mínimo de **28 dias**. Emboço: mínimo de **14 dias**.

02

LIMPE A SUPERFÍCIE

A base deve estar limpa, seca e sem poeira, gordura ou resíduos soltos.

03

BASES NÃO ABSORVENTES

Em azulejo, vidro ou fórmica, aplique **primer** para aumentar a adesão. Exemplo: Eco Prim Grip Plus da MAPEI.

04

BASES ABSORVENTES

Em reboco, gesso ou drywall, aplique **selador acrílico à base de água**.

Antes do uso, confirme a ficha técnica vigente do adesivo.

05 • CORTES E PERFURAÇÕES

Proteja a placa durante o corte

01**APOIE COMPLETAMENTE**

Coloque a placa sobre cavaletes ou mesa plana, protegidos com plástico-bolha limpo.

02**PROTEJA A LINHA**

Aplique **fita crepe de 2 cm** sobre a linha de corte para proteger o liner.

03**FAÇA O CORTE**

Use serra circular elétrica com disco fino adequado para madeira, alumínio ou ferro.

04**FAÇA AS PERFURAÇÕES**

Para tomadas, interruptores e registros, use serra copo no diâmetro correto.

06 • APLICAÇÃO

Aplicação com cola para piso vinílico

01

ESPALHE A COLA

Aplique a cola diretamente na parede com o lado liso da desempenadeira.

02

AGUARDE A ATIVAÇÃO

Aguarde **de 30 a 50 minutos** para a ativação da cola.

03

FORME OS CORDÕES

Passe o lado dentado da desempenadeira de **2 mm a 3 mm**, formando cordões uniformes.

04

POSICIONE A PLACA

Posicione a placa com o **liner ainda protegido**.

05

PRESSIONE INICIALMENTE

Pressione suavemente com a palma da mão.

06

GARANTA O CONTATO

Use desempenadeira de borracha sobre toda a superfície para a fixação definitiva.

07

EVITE IMPACTOS

Não utilize marreta de borracha diretamente sobre a placa.

APLICAÇÃO EM MADEIRA

Em MDF ou madeira, utilize **cola de contato spray da marca Amazonas**.

Não utilize a versão espatulada.

07 • DETALHES FINAIS

Juntas e manutenção

JUNTAS

- **Até 3 placas:** aplicação com junta seca, mantendo as placas encostadas.
- **Mais de 3 placas:** deixe junta de assentamento mínima de 2 mm.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Limpe com **pano úmido não abrasivo** e detergente neutro.
- **Não utilize lavadora de alta pressão.**
- **Não utilize produtos com ácido ou álcool.**

Retire a película protetora somente depois que a placa estiver aplicada e a instalação finalizada.

08 • CONCLUSÃO

Conclua a instalação com segurança

Faça uma última conferência antes de liberar o revestimento.

01 BASE PREPARADA

Base curada, limpa, seca e preparada.

02 COLA CORRETA

Cola vinílica compatível com PC, sem uso de PU 40.

03 PLACAS ASSENTADAS

Contato completo e juntas definidas conforme a quantidade.

04 PROTEÇÃO RETIRADA

Liner removido somente após a instalação.

Etapas conferidas. Revestimento pronto para liberação.

CONDIÇÃO DE GARANTIA

O uso do produto está condicionado à aplicação dos materiais aceitos e à execução do serviço conforme este manual.

Material: Policarbonato Linha Premium PC com cola para piso vinílico.

Adesivos aceitos: somente colas específicas para piso vinílico recomendadas neste manual.

O descumprimento das orientações de preparação, aplicação e manutenção poderá resultar na perda total da garantia do produto.

DÚVIDAS TÉCNICAS

Fale com a equipe **PELLE**

E-mail

contato@pellerevestimentos.com.br

Telefone

(48) 99200-0359