

MANUAL DE APLICAÇÃO PELLE:

Ferramentas Necessárias:

- Lápis para marcar os cortes
- Régua de alumínio para auxiliar na marcação
- Serra circular elétrica (tipo Makita) com discos finos próprios para madeira, alumínio ou ferro
- Cavaletes ou mesa de apoio para efetuar os cortes
- Fita Crepe
- Trena para medidas
- Serra copo para furos e recortes de tomadas, interruptores e registros
- Desempenadeira dentada de 1 a 2 mm de abertura de dentes (para espalhar e formar os cordões de cola na parede)

Materiais Necessários:

Para Revestimento Flexível PELLE de Policarbonato (PC):

- **Áreas secas:** Utilizar cola para piso vinílicos (MAPEI, GLOBALFIX, CERAMFIX ou QUARTZOLIT), por exemplo, ULTRABON ECO 4 - Lvt (MAPEI)
- **Áreas molhadas:** Utilizar cola para piso vinílico (MAPEI ou QUARTZOLIT), por exemplo, ULTRABON ECO 4 - Lvt WALL (MAPEI)

Para Revestimento Flexível PVC:

- Pode-se utilizar a cola Poliuretânica - PU exclusivo da Pelle Revestimentos.



Observações Importantes:

- A cola deve ser aplicada sempre na parede, não na placa.
- Ao usar cola para piso vinílico, espalhe-a na parede usando o lado liso da desempenadeira, aguarde 10 a 15 minutos e, em seguida, passe o lado dentado para formar os cordões.
- Ao usar cola PU, espalhe um cordão de cola a cada 3 cm na parede (horizontalmente).

Rejunte:

- Utilize rejuntas dolomíticas (base de argila) que não contenham areia na formulação. Os mesmos rejuntas indicados para Porcelanatos podem ser utilizados.

Recomendações Técnicas:

- O produto é indicado apenas para paredes internas e áreas externas cobertas, seja em áreas secas ou molhadas.

Juntas:

- Até 3 placas, podem ser aplicadas com junta seca (placas encostadas).
- Para áreas com mais de 3 placas, é recomendada uma junta de assentamento de no mínimo 2 mm.
- O produto possui uma película protetora (line) que deve ser retirada somente após o término do trabalho de assentamento.
- Para aplicação do rejunte, aplique uma fita crepe (2 cm) sobre o line em todo o perímetro da placa para evitar danos durante o processo.

Cortes:

- Antes de cortar ou perfurar a placa, certifique-se de que ela esteja completamente apoiada em uma superfície plana, utilizando cavaletes ou uma mesa protegida com plástico bolha para evitar riscos.
- Durante o processo de corte, aplique uma fita crepe (2 cm) ao longo da posição do corte para delinear o corte e evitar danos ao line.



Pelle

Aplicação:

- A parede deve estar curada (concreto: 28 dias, emboço: 14 dias), limpa, seca e livre de impurezas.
- Em superfícies não absorventes (azulejos, vidros, fórmica), aplique um primer para aumentar a aderência, por exemplo, Eco Prim Grip Plus (MAPEI).
- Para superfícies absorventes (reboco, gesso, drywall), selar a parede com um selador à base d'água.
- Preencha toda a parede com cola (conforme descrito acima), garantindo o fechamento total dos espaços vazios.
- Após abrir os cordões de cola, aplique a placa sem remover o line, pressionando suavemente com a palma da mão.
- Para fixação definitiva, use uma desempenadeira de borracha e pressione suavemente sobre toda a placa. Não utilize marreta de borracha diretamente.

Para Paredes Pintadas:

- As placas podem ser aplicadas diretamente sobre a tinta, desde que esteja bem fixada e não apresente infiltrações.

Para Aplicação em Madeira (MDF ou Madeira):

- Use cola de contato (tipo cola de sapateiro), preferencialmente em spray (não utilize a versão espatulada).

Manutenção e Limpeza:

- Limpe as placas com um pano úmido não abrasivo e detergente neutro.
- Não utilize lavadora de alta pressão ou produtos que contenham ácidos ou álcool.



Pelle

Dúvidas Técnicas:

Para qualquer dúvida técnica, entre em contato,

e-mail: contato@pellerevestimentos.com.br

telefone: 48 991888138



Av. N. Sra. Aparecida, 1054 - Seminário, Curitiba -
PR, 80310-100