

## MANUAL DE APLICAÇÃO PELLE:

### Ferramentas Necessárias:

- Lápis para marcar os cortes
- Régua de alumínio para auxiliar na marcação
- Serra circular elétrica (tipo Makita) com discos finos próprios para madeira, alumínio ou ferro
- Cavaletes ou mesa de apoio para efetuar os cortes
- Fita Crepe
- Trena para medidas
- Serra copo para furos e recortes de tomadas, interruptores e registros
- Desempenadeira dentada de 1 a 2 mm de abertura de dentes (para espalhar
- formar os cordões de cola na parede)

### Materiais Necessários:

#### ~~Para Revestimento Flexível PELLE de Policarbonato (PC):~~

- **Áreas secas:** Utilizar cola para piso vinílicos (MAPEI, GLOBALFIX, CERAMFIX ou QUARTZOLIT), por exemplo, ULTRABON ECO 4 - Lvt (MAPEI)
- **Áreas molhadas:** Utilizar cola para piso vinílico (MAPEI ou QUARTZOLIT), por exemplo, ULTRABON ECO 4 - Lvt WALL (MAPEI)



# Pelle

## **Observações Importantes:**

- A cola deve ser aplicada sempre na parede, não na placa.
- Ao usar cola para piso vinílico, espalhe-a na parede usando o lado liso da desempenadeira, aguarde 10 a 15 minutos e, em seguida, passe o lado dentado para formar os cordões.

## **Rejunte:**

- Utilize rejuntas dolomíticas (base de argila) que não contenham areia na formulação. Os mesmos rejuntas indicados para Porcelanatos podem ser utilizados.

## **Recomendações Técnicas:**

- O produto é indicado apenas para paredes internas e áreas externas cobertas, seja em áreas secas ou molhadas.

## **Juntas:**

- Até 3 placas, podem ser aplicadas com junta seca (placas encostadas).
- Para áreas com mais de 3 placas, é recomendada uma junta de assentamento de no mínimo 2 mm.
- O produto possui uma película protetora (line) que deve ser retirada somente após o término do trabalho de assentamento.
- Para aplicação do rejunte, aplique uma fita crepe (2 cm) sobre o line em todo
- perímetro da placa para evitar danos durante o processo.

## **Cortes:**

- Antes de cortar ou perfurar a placa, certifique-se de que ela esteja completamente apoiada em uma superfície plana, utilizando cavaletes ou uma mesa protegida com plástico bolha para evitar riscos.
- Durante o processo de corte, aplique uma fita crepe (2 cm) ao longo da posição do corte para delinear o corte e evitar danos ao line.



# Pelle

## **Aplicação:**

- A parede deve estar curada (concreto: 28 dias, emboço: 14 dias), limpa, seca e livre de impurezas.
- Em superfícies não absorventes (azulejos, vidros, fórmica), aplique um primer para aumentar a aderência, por exemplo, Eco Prim Grip Plus (MAPEI).
- Para superfícies absorventes (reboco, gesso, drywall), selar a parede com um selador à base d'água.
- Preencha toda a parede com cola (conforme descrito acima), garantindo o fechamento total dos espaços vazios.
- Após abrir os cordões de cola, aplique a placa sem remover o line, pressionando suavemente com a palma da mão.
- Para fixação definitiva, use uma desempenadeira de borracha e pressione suavemente sobre toda a placa. Não utilize marreta de borracha diretamente.

## **Para Paredes Pintadas:**

- As placas podem ser aplicadas diretamente sobre a tinta, desde que esteja bem fixada e não apresente infiltrações.

## **Para Aplicação em Madeira (MDF ou Madeira):**

- Use cola de contato spray da marca amazonas (não utilize a versão espatulada).
- A Pelle também fornece cola de contato spray, caso queira.

## **Manutenção e Limpeza:**

- Limpe as placas com um pano úmido não abrasivo e detergente neutro.
- Não utilize lavadora de alta pressão ou produtos que contenham ácidos ou

álcool.



# Pelle

## **Dúvidas Técnicas:**

---

Para qualquer dúvida técnica, entre em contato,

e-mail: [contato@pellerevestimentos.com.br](mailto:contato@pellerevestimentos.com.br)

telefone: 48 99188-8138



Av. N. Sra. Aparecida, 1054 - Seminário, Curitiba -  
PR, 80310-100